

LEVELO



Levelo

بطارية شحن محمولة من Roma بسعة ١٠,٠٠٠ مللي
أمبير/ساعة مع كابل مدمج وشاحن لساعة iwatch

SKU: LVL-ROMA-10K-BKD

٢	تعليمات الاستخدام
٢	مواصفات
٣	تحذير
٣	محتويات المواد
٤	احتياطات السلامة
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	التخلص
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

تعليمات الاستخدام

١. عرض حالة الشحن: أثناء شحن بنك الطاقة، ستعرض الشاشة مستوى الطاقة الحالي مع وميض الرقم. بمجرد اكتمال شحن بنك الطاقة، سيبقى الرقم "١٠٠" ثابتًا على الشاشة.
٢. عرض حالة التفريغ: أثناء التفريغ، ستعرض الشاشة مستوى الطاقة الحالي. بمجرد نفاد البطارية تمامًا، تنطفئ الشاشة الرقمية، ولن يظهر أي خرج.

مواصفات

السعة	١٠٠٠ مللي أمبير / ٣٨,٥ وات في الساعة
إجمالي الطاقة	٥ فولت ٣ امبير
منفذ لاسلكي	٣ واط ماكس
مدخل من النوع C	٥ فولت، ٣ أمبير/٩ فولت، ٣ أمبير/ ١٢ فولت، ٥، ٢ أمبير/ ١٥ فولت، ٢ أمبير/ ٢٠ فولت، ٥، ١ أمبير
مخرج من النوع C	٥ فولت، ٣ أمبير/٩ فولت، ٣ أمبير/ ١٢ فولت، ٥، ٢ أمبير/ ١٥ فولت، ٢ أمبير/ ٢٠ فولت، ٥، ١ أمبير
مدخل كابل من النوع C	٥ فولت، ٣ أمبير/٩ فولت، ٣ أمبير/ ١٢ فولت، ٥، ٢ أمبير/ ١٥ فولت، ٢ أمبير/ ٢٠ فولت، ٥، ١ أمبير
مخرج كابل من النوع C	٥ فولت، ٣ أمبير/٩ فولت، ٣ أمبير/ ١٢ فولت، ٥، ٢ أمبير/ ١٥ فولت، ٢ أمبير/ ٢٠ فولت، ٥، ١ أمبير
الحجم	٩x٣x١٠٠، ٣x٥٥، ٣x١٠٠ ملم
الوزن	٢.٣ جرام

هذا المنتج مصمم للاستخدام الآمن فقط في المناطق غير الاستوائية. تجنب استخدامه في درجات حرارة عالية، فقد يؤثر ذلك سلباً على أدائه وعمره الافتراضي. يحظر فك المنتج أو صدمه أو عصره أو رميه في النار. في حال تضخم المنتج بشكل كبير، توقف عن استخدامه فوراً. بالإضافة إلى ذلك، لا تعرضه لدرجات حرارة عالية.

محتويات المادة

المواد						اسم القطعة
PBDE	PBB	Cr(VI)	Hg	Cd	Pb	
○	○	○	○	○	○	بطارية
	○	○	○	○	○	لوحة دوائر مطبوعة
○	○	○	○	○	○	بلاستيك
○	○	○	○	○	○	غلاف ورق
	○	○	○	○	○	علبة تغليف
○	○	○	○	○	○	أجزاء إلكترونية
○: يشير إلى أن المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المطلوب في SJ/T2006-11363.						
X: يشير إلى أن المادة الخطرة الموجودة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة المستخدمة في هذا الجزء تتجاوز الحد المطلوب في SJ/T2006-11363.						

١. لا تستخدم أو تخزن هذا المنتج في بيئات عالية الحرارة أو رطوبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
٢. يتراوح نطاق درجة حرارة تشغيل هذا المنتج بين ٠ درجة مئوية و٤٠ درجة مئوية. يُنصح بعدم استخدامه في بيئات أعلى من ٤٠ درجة مئوية أو أقل من ٠ درجة مئوية.
٣. يتراوح نطاق درجة حرارة تخزين هذا المنتج بين ٥- درجات مئوية و٣٥ درجة مئوية. تجنب ترك المنتج في بيئات أعلى من ٣٥ درجة مئوية لفترات طويلة.
٤. لا تُعرض هذا المنتج للنار أو الماء، ولا تُنظفه بقطعة قماش مبللة لمنع حدوث قصر كهربائي أو أعطال أخرى.
٥. لا تُغطّ المنتج أو تُعيق استخدامه بورق أو أي أشياء أخرى، فقد يُعيق ذلك تبديد الحرارة وتبريده.
٦. استخدم هذا المنتج دائمًا تحت إشراف.
٧. لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك، لأنه لا يحتوي على أي أجزاء مخصصة للتفكيك أو الصيانة.
٨. لا تُسقط المنتج، أو تهزه، أو تصدمه، أو تضغط عليه بقوة.
٩. لا تُقصر دائرة الكاثود والأنود في المنتج لمنع اشتعال الجهاز أو الأجسام الخارجية.
١٠. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
١١. قبل استخدام المنتج، تأكد من توافق جهد خرج الشاحن.
١٢. تأكد من توافق جهد الشاحن مع مواصفات المنتج لتجنب التلف.
١٣. إذا لم يتوافق جهد الشاحن، فقد يتسبب ذلك في زيادة تحميل بنك الطاقة، مما قد يؤدي إلى التدخين أو الحريق أو مخاطر أخرى.
١٤. استخدم شواحن من شركات مصنعة موثوقة فقط، وخاصةً تلك المعتمدة بشهادة ٣C الوطنية.
١٥. افصل الشاحن دائمًا بمجرد اكتمال شحن بنك الطاقة.
١٦. إذا لاحظت أي رائحة غير طبيعية، أو حرارة، أو تغير في اللون، أو تشوه، أو تسرب أثناء الاستخدام، فتوقف عن استخدام بنك الطاقة على الفور.

- ١٧.** في حال ملامسة سائل البطارية لبشرتك، اشطف المنطقة المصابة فوراً بماء الصنبور واستشر طبيباً فوراً.
- ١٨.** لا تستخدم بنك الطاقة أبداً بعد غمره في الماء.
- ١٩.** حدّ من ملامسة المنتج لمنطقة مؤشر الضوء بما لا يزيد عن دقيقة واحدة أثناء الاستخدام.
- ٢٠.** تخلص من المنتج بشكل سليم عند عدم الحاجة إليه.
- ٢١.** عند استخدام المنتج، ضعه على سطح المكتب. حدّ من ملامسته للجسم بما لا يزيد عن ١٠ ثوانٍ.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا تُظهر المؤشرات شحنًا كاملاً بعد فترة شحن طويلة.	١. قد لا يكون وقت الشحن كافياً. ٢. قد يكون المحول أو المنتج نفسه معطلاً.	١. اشحن المنتج بالكامل. ٢. اتصل بمركز الخدمة.
لا يُمكن الكشف عن مستوى الطاقة المتبقي في المنتج.	١. قد لا توجد طاقة متبقية في المنتج. ٢. قد لا يعمل زر الطاقة أو مؤشراته. ٣. المنتج معطل. قد تكون طاقة المنتج منخفضة.	١. أعد شحن المنتج. ٢. اتصل بمركز الخدمة.
لا يُمكن للمنتج شحن أو تزويد أجهزة أخرى بالطاقة.	١. قد لا توجد طاقة متبقية في المنتج. ٢. قد لا توجد طاقة من كابل USB أو المحول. ٣. قد لا يكون المحول متوافقاً. ٤. قد يمنع نظام إدارة الطاقة في المنتج الشحن أو توفير الطاقة.	١. أعد شحن المنتج. ٢. غيّر كابل أو محول USB. ٣. استخدم محولات متوافقة. ٤. تأكد من أن المنتج مناسب لأجهزتك.
يُمكن للمنتج شحن أو تزويد أجهزة أخرى بالطاقة، ولكنه لا يُمكن شحنها بالكامل.	المنتج لا يحتوي على طاقة.	أعد شحن المنتج.
عند شحن أجهزة أخرى بالطاقة المتبقية، يتوقف المنتج فجأة عن العمل ولا يُظهر مستوى الطاقة.	قد يؤدي قصر الدائرة الخارجية أو التحميل الزائد إلى تشغيل نظام الحماية التلقائي للمنتج، مما يمنع من العمل.	أعد شحن المنتج لإعادة التنشيط.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**