

M LEVELO



Levelo

قلم iPad J Stylus SkyTech

SKU: LVLSTSPWH


٢	المميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل
٤	التوافق
٤	ضوء المؤشر
٥	تعليمات الاستخدام
٥	تغيير طرف القلم
٥	حساسية الميل
٦	اتصال التطبيق
٧	دليل وظيفة التطبيق
٩	ضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.


المميزات

١. تعمل ميزة رفض راحة اليد على منع العلامات أو الأوامر غير المقصودة من خلال التركيز على اللمس الدقيق والمحدد لنقطة معينة من القلم بدلاً من التلامس العرضي.
٢. يستجيب بدقة لزاوية يدك للحصول على ضربات مفصلة ودقيقة.
٣. يتضمن طرفين إضافيين للاستبدال لسهولة الاستخدام الممتدة.
٤. يظل القلم مشحوناً وجاهزاً للاستخدام لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة إلى إعادة الشحن أو استبدال البطارية عند عدم الاستخدام النشط.
٥. يمكن للقلم العمل بشكل مستمر لمدة ١٠ ساعات بشحنة كاملة قبل الحاجة إلى إعادة شحنه.
٦. يدمج وظائف متعددة في واجهة واحدة لتجربة تشغيلية سلسلة ومحسنة.

نظرة عامة على المنتج



اسم المنتج	iPad J Stylus SkyTech قلم Levelo
رمز المنتج	LVLSTSPWH
البطارية	بطارية ليثيوم أيون ٩٠ مللي أمبير
الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/ ١٢ مللي أمبير
وقت الشحن	١,٥ ساعة
وقت العمل المستمر	حوالي ١٠ ساعات
الأبعاد	٨,٩x١٦٥ مم
حجم السن	١,٣٨ مم
الوزن	١٣,٨ جرام
المادة	الجسم: PC، الطرف: POM
وضع السكون	يتم التنشيط بعد ٥ دقائق



تشغيل/إيقاف التشغيل

قم بتوصيل القلم بالموصل المغناطيسي على جهاز iPad لتنشيطه. قم بإزالة القلم من جهاز iPad لإلغاء تنشيطه.

هذا المنتج متوافق مع إصدارات iPad من ٢٠١٨-٢٠٢٤. يمكن توصيله بأجهزة iPad التي تدعم الشحن اللاسلكي لإعادة الشحن.

الموديلات المتوافقة:

١. iPad Pro مقاس ١٣ بوصة و١٢،٩ بوصة و١١ بوصة من الجيل السابع إلى الجيل الثالث.
٢. iPad Air مقاس ١٣ بوصة و١١ بوصة و١٠،٩ بوصة: الجيل السادس والجيل الرابع.
٣. iPad Mini: الجيل السادس.

ملاحظات مهمة:

١. يجب تحديث جميع موديلات iPad إلى نظام التشغيل iOS ١٢،٢ أو أعلى.
٢. إذا تم إقران جهاز iPad الخاص بك مسبقًا بقلم Apple Pencil، فيرجى إلغاء إقرانه قبل استخدام قلم اللمس هذا

ضوء المؤشر

A. عدم الشحن


- يضيء مؤشر الضوء باللون الأزرق عندما يتجاوز مستوى البطارية ٦٠٪.
- يتحول مؤشر الضوء إلى اللون الأخضر عندما يكون مستوى البطارية بين ٣٠٪ و ٦٠٪.
- يضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر عندما يكون مستوى البطارية بين ٢٠٪ و ٣٠٪.
- يومض مؤشر الضوء ببطء باللون الأحمر عندما يكون مستوى البطارية أقل من ٢٠٪.

B. أثناء الشحن


- يضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر عندما يكون مستوى البطارية أقل من ٨٠٪.
- يضيء مؤشر الضوء باللون الأخضر عندما يكون مستوى البطارية بين ٨٠٪ و ٩٩٪.
- يضيء مؤشر الضوء باللون الأزرق عندما يكون مستوى البطارية ١٠٠٪.

تعليمات الاستخدام

اضغط مرة واحدة: اضغط مرة واحدة لتشغيل القلم أو إيقاف تشغيله والتقاط الصور.
اضغط مرتين: انقر مرتين للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
اضغط لفترة طويلة: اضغط باستمرار لإيقاف تشغيل الجهاز.




تغيير طرف القلم



يتميز القلم بوجود أطراف قابلة للاستبدال، مما يزيل المخاوف بشأن تآكل طرف القلم؛ ما عليك سوى تدوير طرف القلم لاستبداله.

حساسية الميل



تستجيب هذه الميزة بدقة لزاوية يدك، مما يتيح لك ضربات دقيقة ومفصلة لتجربة كتابة ورسم أكثر طبيعية.

اتصال التطبيق

A. تثبيت التطبيق

افتح جهاز iPad، وابحث عن "Eightfive" في متجر تطبيقات iPad، ثم قم بتنزيل التطبيق.

B. الاقتران بجهاز iPad Bluetooth


قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على جهاز iPad. من قائمة الأجهزة المتاحة، حدد المنتج المسمى "SkyTech" وابدأ الاتصال.





C. تعديل إشارة الكتابة



D. تخصيص مفاتيح الاختصار



دليل وظيفة التطبيق

	<p>"Eightfive"</p>	<p>اسم التطبيق</p>
	<p>الإنجليزية والصينية</p>	<p>لغة التطبيق</p>
<p>تخصيص العناصر التالية عبر التطبيق</p>		
	<p>الصفحة الرئيسية</p>	<p>ضغطة واحدة \ ضغطة مزدوجة</p>
	<p>إيقاف/تشغيل الشاشة</p>	
	<p>زيادة السطوع</p>	
	<p>تقليل السطوع</p>	
	<p>شريط المهام</p>	
	<p>زيادة مستوى الصوت</p>	
	<p>تقليل مستوى الصوت</p>	
	<p>الصفحة السابقة</p>	
	<p>الصفحة التالية</p>	<p>ضغطة واحدة \ ضغطة مزدوجة</p>
	<p>كتم الصوت</p>	
	<p>بحث</p>	
	<p>صورة فوتوغرافية</p>	
	<p>لقطة شاشة سريعة</p>	
	<p>تعديل لقطة الشاشة</p>	
	<p>إلغاء</p>	
	<p>مفتاح القلم/الممحاة</p>	
	<p>ملء الشاشة</p>	<p>اضغط مع الاستمرار</p>
	<p>شاشة سوداء</p>	
	<p>تشغيل/إيقاف مؤقت</p>	
	<p>الأغنية السابقة</p>	
	<p>الأغنية التالية</p>	
	<p>تشغيل/إيقاف</p>	

ضبط استجابة القلم

إذا كان جهاز iPad الخاص بك مزودًا بواقي شاشة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الإشارة، مما يجعل الكتابة بسلاسة أمرًا صعبًا. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق زيادة مستوى الإشارة.	زيادة مستوى الإشارة
إذا كان طرف القلم سميكًا للغاية، فقد يعيق ذلك الكتابة السلسة. يمكن أن يؤدي ضبط مستوى الإشارة إلى تحسين سلاسة الكتابة.	
قد يؤدي استخدام طرف خاص أو إزالة واقي الشاشة الخاص بجهاز iPad إلى إشارة قوية للغاية بحيث لا يمكن الكتابة بشكل مثالي. يمكن أن يساعد خفض مستوى الإشارة في تصحيح هذه المشكلة.	خفض مستوى الإشارة



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**