


**M** LEVEL O



**Levelo**

**سماعة رأس SOUNDMASTER  
هايبرد ANC مع لوحة لمس ذكية**

SKU: LVL-SNDMSTR-HP-DGY

## جدول المحتويات

٢	المواصفات
٢	وصف الوظيفة
٢	وصف وظيفة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
٣	اقتران البلوتوث
٣	التوصيل بكابل AUX
٤	منظر تخطيطي
٤	دليل تشغيل Smart Touch
٥	دليل الأزرار
٥	حالة إضاءة LED
٥	ملاحظات مهمة
٦	التخلص من هذا المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## المواصفات

مجموعة الشرائح	Bluetrum
سعة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
التردد	٢,٤ إلى ٢,٤٨٣٥٤ جيجاهرتز
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
مدة الشحن	١,٥ إلى ساعتين
جهد الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت
مدة الاستعداد	٣٠٠ ساعة
مدة التشغيل: تشغيل/إيقاف خاصة إلغاء الضوضاء النشطة (بنسبة صوت % ١٠٠)	٨ ساعات (تشغيل خاصة إلغاء الضوضاء النشطة) / ١٢ ساعة (إيقاف خاصة إلغاء الضوضاء النشطة)
الممانعة	٣٢
الحساسية	١٠,٨ ديسيبل +/- ٣ ديسيبل

## وصف الوظيفة

لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا. ستسمع إشعارًا يُشير إلى ما إذا كانت سماعات الرأس قيد التشغيل أم لا.

## وصف وظيفة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

١. عند تشغيل البلوتوث، اضغط لفترة وجيزة على زر إلغاء الضوضاء النشط (ANC) للانتقال إلى "Transparent Mode". اضغط مرة أخرى لتنشيط إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ثم اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيله.


٢. عند إيقاف تشغيل البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على زر إلغاء الضوضاء النشط (ANC) لمدة ثانيتين تقريبًا للدخول إلى "Transparent Mode". اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثانيتين تقريبًا لتنشيط إلغاء الضوضاء النشط.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر إلغاء الضوضاء النشط (ANC) مرة أخرى لمدة ثانيتين تقريبًا لإيقاف تشغيله.

## اقتران البلوتوث

١. شغل سماعات الرأس. ستسمع نغمة، وسيومض مؤشر LED باللونين الأزرق والأحمر.
٢. فعّل البلوتوث على جهازك المحمول وابحث عن الأجهزة المتاحة. اختر "SoundMaster" من القائمة.
٣. بعد نجاح الإقران، ستسمع نغمة أخرى، وسيومض مؤشر LED باللون الأزرق بشكل متقطع.
٤. في وضع البلوتوث، يمكنك ضبط مستوى الصوت والتشغيل باستخدام أزرار التحكم الموجودة على الأذن أو مباشرةً من جهازك المقترن.

## التوصيل بكابل AUX

- صل أحد طرفي كابل AUX المرفق بقياس ٣،٥ مم بمنفذ AUX الموجود أسفل سماعة الأذن اليمنى للدخول إلى وضع AUX.
- صل الطرف الآخر بمنفذ إخراج الصوت في جهاز الوسائط.
- في وضع AUX، يمكنك ضبط مستوى الصوت والتشغيل باستخدام عناصر التحكم في جهازك المتصل.



١. ميكروفون
٢. مؤشر LED
٣. منفذ AUX مقاس ٥.٣ مم
٤. منفذ شحن USB من النوع C
٥. زر تشغيل/إيقاف التشغيل
٦. زر تشغيل/إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشطة

## دليل تشغيل Smart Touch

١. الضغط المزدوج: تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات/إنهائها.
٢. الضغط مع الاستمرار: إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ ثم تحريره لاستئناف التشغيل.
٣. التمرير لليسار/اليمين: المسار السابق/المسار التالي.
٤. التمرير لأعلى/لأسفل: رفع/خفض الصوت.



لرفع أو خفض مستوى الصوت، اضغط مطولاً على الزر (+) أو (-).  
لتبديل المسارات، اضغط مطولاً على الزر (+) للانتقال إلى المسار التالي أو الزر (-) للانتقال إلى المسار السابق.

## حالة إضاءة LED

- 1. الشحن:** ضوء أحمر ساطع ثابت يشير إلى الشحن. عند اكتمال الشحن، يتحول الضوء الأحمر إلى اللون الأزرق.
- 2. التشغيل:** يومض مؤشر LED باللون الأزرق، ثم يتحول إلى اللون الأحمر والأزرق بالتناوب.
- 3. الاقتران:** يومض مؤشر LED الأحمر والأزرق بالتناوب أثناء وضع الاقتران.
- 4. متصل:** يومض ضوء أزرق كل ٤ ثوانٍ عند التوصيل.
- 5. التشغيل:** يومض مؤشر LED باللون الأزرق بشكل متقطع أثناء التشغيل.

## ملاحظات مهمة

- 1.** ستسمع نغمة تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية.
- 2.** أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- 3.** احم المنتج من الصدمات.
- 4.** لا تغمر المنتج في الماء.
- 5.** استخدم المنتج في درجات حرارة محيطية طبيعية وتجنب البيئات شديدة الرطوبة.
- 6.** تحقق دائماً من مواصفات الشحن قبل توصيل المنتج بالشحن.
- 7.** تجنب الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف سمعك.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائيات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائيات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[Info@levelobrand.com](mailto:Info@levelobrand.com)

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: [Info@levelobrand.com](mailto:Info@levelobrand.com)

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**