

**M** LEVELO



**Levelo**


**MARBELLA MagSafe جلدی**  
**بطارية احتياطية بقوة 10,000 مللي أمبير/ساعة**

**SKU: LVL-MRBL-10K**

٢	مواصفات
٢	عرض تخطيطي
٣	حالة العرض
٣	تعليمات الاستخدام
٥	ملاحظة
٥	احتياطات
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

السعة	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير
مخرج لاسلكي	٥ واط، ٧.٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط (أقصى خرج ١٥ واط)
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر
حجم المنتج	١٨.٧ × ١١.٤ × ٦.٧ مم
المادة	بلاستيك + جلد + ألومنيوم

## عرض تخطيطي






تعليق



مدخل من النوع C



مخرج لاسلكي



مخرج من النوع C



الإدخال والإخراج المتزامن




مخرج متعدد المنافذ


## تعليمات الاستخدام

١. اضغط على الزر عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل لفتح منفذ الشحن. ستضيء الشاشة.
٢. في الوقت نفسه، سيتم تفعيل وضع الشحن اللاسلكي. إذا لم يكن الجهاز مشحونًا، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد ١٢ ثانية، ويتوقف وضع الشحن اللاسلكي.

٣. لإيقاف تشغيل الهاتف تمامًا، انقر نقرًا مزدوجًا على الزر.
٤. واصل كابل الشحن من الشاحن بمنفذ الإدخال Type-C في مصدر الطاقة.
٥. ستعرض الشاشة وضع الإدخال، وسيبدأ الشحن.




## الشحن اللاسلكي للهاتف




استخدم الشحن اللاسلكي لتوصيل هاتفك أو جهازك.

## الإدخال / الإخراج المتزامن لأجهزة متعددة:



يمكن شحنه وتفريغه في آنٍ واحد.  
يشحن منفذ Type-C بنك الطاقة  
نفسه، بينما يُستخدم الشحن  
اللاسلكي لشحن الجهاز.



### ملاحظة

١. عند نفاذ شحن البطارية بالكامل، ستنطفئ الشاشة.
٢. بعد إعادة توصيل البطارية، انتظر بضع دقائق حتى تستعيد الشاشة عملها تلقائيًا. سيُمكنك هذا من عرض مستوى شحن البطارية المتبقي.
٣. لضمان عمل البطارية بشكل صحيح، أعد شحنها فوراً لتجنب انقطاعها تمامًا. قد يمنع نفاذ شحن البطارية بالكامل الشاشة من عرض حالة البطارية.

### احتياطات

١. لإطالة عمر البطارية، اشحن بنك الطاقة بالكامل لمدة ٣.٥ ساعات قبل الاستخدام الأول. احفظ بنك الطاقة في مكان بارد وجاف.

٢. لا تخزن بنك الطاقة في بيئات حارة أو رطبة.

٣. يجب أن تتراوح درجة حرارة التشغيل بين ١٠ و٤٠ درجة مئوية.

٤. اشحن بنك الطاقة وافرغه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

٥. عند شحن أي جهاز، قد تشعر بسخونة في بنك الطاقة. هذا أمر طبيعي في نطاق درجة حرارة التشغيل، ولا داعي للقلق.

٦. في الظروف العادية، قد ينخفض أداء البطارية قليلاً على مدار عدة سنوات.

٧. هناك خطر انفجار في حال استبدال البطارية بشكل غير صحيح. استبدلها فقط بنوع مماثل أو نوع مماثل.

٨. لا تضع بنك الطاقة بالقرب من مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المضاءة.

٩. لا تعرض بنك الطاقة (أو البطاريات المركبة) لحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار.

١٠. لا تُسبب قصرًا كهربائيًا في بنك الطاقة.

١١. لا تحرق بنك الطاقة.

١٢. لا تقم بتفكيك بنك الطاقة.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[Info@levelobrand.com](mailto:Info@levelobrand.com)

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: [Info@levelobrand.com](mailto:Info@levelobrand.com)

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**