

LEVELO




Levelo

جهاز تعطير
الجو للسيارة **Ambiance**

SKU: LVL-AMBDIF

٢	مقدمة
٢	منظر تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٥	دليل مؤشر الضوء
٥	المواصفات
٦	تحذيرات
٧	الأسئلة الشائعة
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا


نشكرك على شراء موزع الروائح العطرية بدون ماء. يستخدم هذا الجهاز تقنية الانتشار البارد المتقدمة، ما يعني عدم الحاجة إلى إضافة الماء أو الحرارة. يُبخر الزيوت العطرية إلى جزيئات دقيقة يتراوح حجمها بين ١ و٣ نانومتر، مما يضمن الحفاظ على نقاء الزيت. تتيح هذه الطريقة للجسم امتصاص الجزيئات العطرية بكفاءة أكبر، مما يُحسّن صحتك، ويُحسّن جودة نومك، ويُخفف من التوتر.



معطر جو





فوهة مع
زجاجة فارغة



كابل من النوع C


منظر تخطيطي







منفذ شحن من النوع C

يمكن إزالة الفوهة والزجاجة
الفارغة بسهولة من الناشر



تعليمات الاستخدام

١. اضغط بلطف على الفوهة. ستنتقل الزجاجة الفارغة المرفقة بالفوهة تلقائيًا.
 ٢. افصل الزجاجة عن الفوهة، وأعد ملؤها بزيتك العطري المفضل.
 ٣. أعد تركيب الزجاجة مع الفوهة في المعطر. تأكد من أن علامات المحاذاة على الفوهة والمعطر متطابقة بشكل صحيح.
- ملاحظة:** يرجى الانتباه للتأكد من أن علامات المحاذاة (▲) على الوحدة وعلامات (▲) على الفوهة والمعطر متوافقة. بمجرد التثبيت بشكل صحيح، يجب أن تتطابق العلامات (▲) مع بعضها.




٤. لتشغيل المعطر، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لمدة ثانيتين. سيبدأ المعطر في العمل، وسيضيء زر التشغيل/الإيقاف (⏻) باللون الأخضر.


٥. لإيقاف تشغيل المعطر، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لمدة ثانيتين مرة أخرى.

ملاحظة: عند تشغيل المعطر لأول مرة، يتم ضبطه على الرش المتقطع كل ١٥ ثانية ويشمل مؤقتاً المدة ٨ ساعات للإيقاف التلقائي. سيظل ضوء المؤشر أخضر أثناء التشغيل. ٦. بعد تشغيل المعطر، يتم ضبط الفترة الزمنية للرش المتقطع على ١٥ ثانية بشكل افتراضي. لتغيير توقيت الرش المتقطع، اضغط بلطف على زر التشغيل/الإيقاف. يمكنك الاختيار من بين ٦٠ أو ١٥ أو ١٢٠ ثانية لفترة الرش. سيظل ضوء المؤشر أخضر للإشارة إلى أن المعطر قيد التشغيل.

٧. بعد تشغيل الناشر، يتم ضبط المؤقت الافتراضي على ٨ ساعات. لتعديل المؤقت، اضغط برفق على زر (H). يمكنك الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للمؤقت: ساعة، ٢ ساعة، أو ٣ ساعات. بمجرد التحديد، سيتحول زر (H) وضوء مؤشر المؤقت إلى اللون الأخضر.



١٥ ثانية	وضع ١٥ ثانية: يرش لمدة ١٥ ثانية، ثم يتوقف
٦٠ ثانية	لمدة ١٦٥ ثانية قبل أن يبدأ الدورة مرة أخرى.
١٢٠ ثانية	
١٥ ثانية	وضع ٦٠ ثانية: يرش لمدة ٦٠ ثانية، ثم يتوقف
٦٠ ثانية	لمدة ١٢٠ ثانية قبل أن يبدأ الدورة مرة أخرى.
١٢٠ ثانية	
١٥ ثانية	وضع ١٢٠ ثانية: يرش لمدة ٦٠ ثانية، ثم يتوقف
٦٠ ثانية	لمدة ٦٠ ثانية قبل أن يبدأ الدورة مرة أخرى.
١٢٠ ثانية	



١ ساعة	إيقاف تلقائي بعد ١ ساعة
٢ ساعة	
٣ ساعة	
١ ساعة	إيقاف تلقائي بعد ٢ ساعة
٢ ساعة	
٣ ساعة	
١ ساعة	إيقاف تلقائي بعد ٣ ساعة
٢ ساعة	
٣ ساعة	

الشحن: يُضيء زر التشغيل/الإيقاف (⏻) بضوء أخضر ثابت.

إيقاف التشغيل: يومض زر التشغيل/الإيقاف (⏻) بضوء أخضر ثابت.





التشغيل: يُضيء زر التشغيل/الإيقاف (⏻) بضوء أخضر ثابت.

إيقاف التشغيل: لا يضيء زر التشغيل/الإيقاف (⏻)

المواصفات

البطارية/الطاقة	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة/٥ واط
الشحن	تيار مستمر ٥ فولت ١ أمبير
تسلسل الرش	يوفر ضباباً لمدة ٥ ثانية، يتبعها توقف مؤقت لمدة ١٥ ثانية يوفر ضباباً لمدة ٦ ثانية، يتبعها توقف مؤقت لمدة ١٢ ثانية يوفر ضباباً لمدة ١٢ ثانية، يتبعها توقف مؤقت لمدة ٦ ثانية
إعداد المؤقت	ساعة واحدة/ساعتان/٣ ساعات
وقت العمل	١٤ ساعة كحد أقصى
وقت الشحن	٥ ساعات
سعة التخزين	١٠ / ٢٠ مل
المادة	ألومنيوم + بلاستيك
حجم المنتج	١٤٢ × ٧٢ × ٧٢ مم

١. بعد تركيب واستخدام المنتج، لا تقم بتدويره أو إمالاته، وإلا فقد يتسرب الزيت ويتسبب في تلف مضخة الهواء، مما يؤدي إلى ضرر دائم للمنتج.
٢. لا تقم بتعديل أو تفكيك هذا المنتج، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
٣. لا تستخدم هذا المنتج عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة جدًا (أعلى من ٥٠ درجة مئوية) أو منخفضة جدًا (أقل من ١٠ درجات مئوية).
٤. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، قم بإزالة الفوهة والموزع وخرنهما بشكل منفصل.
٥. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة عند تغيير الزيت.
٦. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.



١. كم من الوقت يستغرق شحن الموزع بالكامل؟

الإجابة: حوالي ٢ إلى ٣ ساعات.

٢. ما نوع الزيوت الأساسية التي يجب استخدامها مع هذا الموزع؟

الإجابة: استخدم الزيوت الأساسية النباتية النقية أو الزيوت عالية التطاير الخالية من الشوائب.

٣. ماذا إذا لم أتمكن من رؤية الرذاذ عند التوزيع؟

الإجابة:

أ. هذا أمر طبيعي. يحتوي الموزع على وظيفة لضبط خرج الرذاذ للحفاظ على الزيت العطري.

ب. جزيئات الرذاذ تكون بحجم يتراوح من ١ إلى ٣ نانومتر، مما يجعل من الصعب رؤيتها بالعين المجردة.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**