

M LEVELO



Levelo

شاحن QUANTUM اللاسلكي 3 في 1

SKU: LVL-QNTM-BK

٢	دليل الإعداد
٢	دليل مؤشر الضوء
٣	توافق MagSafe
٣	الأجهزة المتوافقة
٤	المواصفات
٤	محتويات العبوة
٤	تعليمات السلامة
٥	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن التداخل
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

دليل الإعداد

١. شغل الطاقة: وصل الكابل بمحوّل الطاقة، ثم وصل المحوّل بمقبس الحائط لتزويد الجهاز بالطاقة.
٢. اطو واضبط زاوية الرؤية: ارفع لوحة شحن الساعة واضبطها على الزاوية الأنسب لاحتياجاتك، مما يضمن وصولاً مريحاً وسهلاً لشحن ساعتك.
٣. ضع الهاتف أو الساعة أو سماعات الأذن للشحن: ما عليك سوى وضع أجهزتك في أماكن الشحن المخصصة لها لشحن فعال ومنظم.



دليل مؤشر الضوء


١. اشحن ساعة Apple Watch فقط في المكان المخصص.
٢. لا تضع أجساماً غريبة في منطقة الشحن.



حالة مؤشر الضوء:
إيقاف التشغيل: لا يوجد ضوء
تشغيل: ضوء أخضر
شحن الهاتف: ضوء أزرق
خطأ أو اكتشاف جسم غريب (FOD):
وميض الضوء الأزرق والأخضر بالتناوب



لضمان توافق MagSafe، يجب أن يكون هاتفك من سلسلة iPhone ١٢ أو أحدث. يمكنك استخدام هاتفك إما بدون غطاء أو مع جراب مغناطيسي متوافق مع MagSafe. يُرجى العلم أن الأغطية غير المغناطيسية ستؤثر على التوصيل المغناطيسي، مما يمنع هاتفك من البقاء متصلًا بلوحة شحن MagSafe.



الأجهزة المتوافقة

الهواتف الذكية: سلسلة iPhone ١٦-١٢، سلسلة iPhone ١١-٨ (يلزم استخدام جرابات MagSafe الواقية).

ساعات Apple: السلسلة ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، SE، Ultra

سماعات الأذن: سماعات أذن لاسلكية مثل AirPods Pro، وسماعات AirPods المزودة بجراب شحن لاسلكي، وسماعات أذن أخرى متوافقة مع Qi.

مدخل Type-C	٩ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢,٧ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير
مخرج الهاتف	٥ واط، ٧,٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط
مخرج AirPods	٥ واط
مخرج iWatch	٣ واط
حجم المنتج	٢٩,٦ x ١٥٠ x ٧٥ مم
المادة	ABS + زنك

محتويات العبوة

١. شاحن لاسلكي

٢. كابل شحن



تعليمات السلامة

تحذير: قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو إصابة، أو تلف للمستخدم أو المنتج أو الممتلكات.

١. وُضِّل الشاحن اللاسلكي بمقبس طاقة قريب يسهل الوصول إليه لفصله.

٢. استخدمه في الداخل في مكان جاف، مع تجنب الشحن بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطوبة.

٣. أبقِ الشاحن اللاسلكي ومصدر الطاقة بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة.

٤. افصل الشاحن اللاسلكي عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
٥. لا تخزن جهازك في أماكن شديدة الحرارة أو البرودة. يُنصح باستخدامه في درجة حرارة الغرفة.
٦. لا تستخدمه إذا ظهرت عيوب ظاهرة في الشاحن اللاسلكي أو مصدر الطاقة.
٧. لا تحاول صيانة أو تعديل أو تفكيك الشاحن اللاسلكي أو مصدر الطاقة.
٨. يتم تنظيم معدلات طاقة الشحن اللاسلكي بواسطة طاقة جهاز الشحن اللاسلكي المستقبلية. يمكن أن تتأثر هذه المعدلات بعوامل مثل بروتوكولات الشحن الخاصة، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسبة شحن البطارية الحالية، وعمر الجهاز الذي يتم شحنه.
٩. تجنب استخدام المنتج في بيئات رطبة أو متربة أو عالية الحرارة.
١٠. عند عدم استخدامه لفترات طويلة، افصل مصدر الطاقة وافصله.
١١. تأكد من محاذاة الأجهزة بشكل صحيح في مناطق الشحن لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الكفاءة. تنبيه: إذا واجهت مشاكل مع الشاحن اللاسلكي، فتوقف عن استخدامه، وافصل مصدر الطاقة من مقبس التيار المتردد، واتصل بمركز خدمة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن التداخل

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، كما هو موضح في الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا الجهاز، ويستخدم، ويمكنه إشعاع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون (والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله)، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للمساعدة.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.
بيان التعرض للإشعاع: يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبيئة غير الخاضعة للرقابة.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين المنتج وجسمك.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**